



# MOUNTING INSTRUCTIONS

## LED/LCD/PLASMA WALL MOUNT TURN & TILT LARGE

### 2.3 OPTION A

### OPTION B

## 3

### Attach mount to wall

- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suportu na parete
- Fäst monteringen på väggen
- Przymocuj uchwyty do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Pripevnění držáku na stěnu
- Pripovenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanağı duvara takın
- Montaži suportul pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける
- Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο
- 将支架固定在墙上

### 3.1

### 3.2

### 3.3

### 3.4

## 4

### Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monteer TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suportu da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizora na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления
- Povešeni televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fall tartóra
- TV-yi dayanağı asın
- Suspendați televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Оканване на телевизора на стената
- テレビをウォールマウントに引っ掛ける
- Αναρτήστε την τηλεόραση στην επιτοίχια βάση
- 将电视机挂在墙壁支架上



### 4.1

### 4.2

## DONE. ENJOY! HOW TO USE

### Adjusting TV

- Ausrichten des Fernsehers
- Réglage de la TV
- Verstellen van de TV
- Ajuste de la posición del televisor
- Regolazione TV
- Regulação do televisor
- Justiera TV'n
- Установлення телевізора
- Настройка положения телевизора
- Nastavení polohy televize
- Nastavenie polohy televízie
- TV helyzetbeállítás
- TV-yi Ayarlaması
- Reglarea poziției televizorului
- Настройка положения телевизору
- Настройка на положението на телевизора
- Τηλεόρασης
- Προσαρμογή τηλεόρασης
- 调整电视机

### 1

### 2

### Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport ahalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdjąćjijj telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmufi televizoru z držáku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fall tartóról
- A TV duvar dayanağından çıkartın
- Indepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Опакване на телевизора от стойката за стена
- Απομάκρυνση τηλεόρασης από τη τοίχια βάση
- 將电视机从墙壁支架上卸下

### 3

- DE LED/LCD/PLASMA-WANDHALTER ZUM DREHEN UND NEIGEN
- FR SUPPORT MURAL ORIENTABLE & INCLINABLE LED/LCD/PLASMA
- NL DRAAI- en NEIGBARE LED/LCD/PLASMA-WANDSTEUN
- ES SOPORTE DE PARED CON GIRO E INCLINACIÓN PARA LED/LCD/PLASMA
- IT ROTAZIONE E INCLINAZIONE PER MONTAGGIO A PARETE DI UNO
- PT SCHERMO LED/LCD/PLASMA
- INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO DA MONTAGEM DE PAREDE
- SV DE LED/LCD/PLASMA
- PL VRID- & LUTBART VÄGGFÄSTE FÖR LED/LCD/PLASMA
- OBROTOWE I PRZECHYLANE MOCOWANIE ŚCIENNE DO
- RU EKRANŌV LED/LCD/PLAZMOWYCH
- НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТОДИОДНИХ/ЖК/ПЛАЗМЕННИХ ПАНЕЛЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЮ
- CZ PŮVROT A NAKLON OTOČNÁ A SKLOPNÁ
- NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PRO LED/LCD/PLASMU
- SK LED/LCD/PLAZMA NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ: OTOČIT A NAKLONIT
- HU ELFORDÍTHATÓ, BILLENTHETŐ FALI TARTÓ LED/LCD/PLAZMA TV-HEZ
- TR LED/LCD/PLAZMA DUVAR MONTAJ APARATI DÖNER VE EĞİLİR
- RO SUPORT DE PERETE CU REGLARE PRIN RĂSUICIRE ȘI ÎNCLINARE PENTRU LED/LCD/PLASMA
- UK НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ/ПК/ПЛАЗМОВИХ ПАНЕЛЕЙ З МОЖЛИВІСТЮ ПОВОРІТУ ТА НАХИЛУ
- BG КОНЗОЛА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА НА LED/LCD/ПЛАЗМЕН ТЕЛЕВИЗОР СЪС ЗАВЪРТАНЕ И НАКЛОН
- JA LED/LCD/プラズマウォールマウントの回転と傾き
- GR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LED/LCD/PLASMA
- CN LED/液晶/等离子屏幕壁挂架的折转与倾斜

Max. weight load = 45 kg/99 lbs